

Forenklet monteringsanvisning Quick-Up telt 3 x 3, 3 x 6 meter



Ut av bag/nylonposen



Ta godt tak



Trekk ut



Juster høyden



Sidevegger monteres med borrelås



Glidelås og vannavleder i PVC



Vannavleder

Telt må alltid forankres med plugger eller barduner. Riktig installering tilpasset forholdene på monteringssted er leietakers ansvar, om ikke Byggesystemer er engasjert for dette.

Det er strengt forbudt å grille inne i teltet. Det er ikke tillatt å feste lim, tape eller klebemerker på teltet. Dette skader duken og medfører erstatningsansvar. Telt skal returneres i samme stand som det ble utlevert.

Fukt og eventuell skitt tørkes av. Eventuell rengjøring blir belastet leietaker.