







Lading av ECR25 Electric / Charging ECR25 Electric

<p>Hovedstrømsbryter PÅ, i pos. 1</p> <p>Battery disconnection switch ON, pos. 1</p>	
<p>Tenningsbryter AV, i posisjon 0</p> <p>Set ignition switch OFF, pos. 0</p>	
<p>Ladekabel tilkoblet strømkilde</p> <p>Sjekk indikatorlamper</p> <p>Connect charging cable to the power grid</p> <p>Check indicator lamps</p>	
<p>Ta av beskyttelseshetten og sett i ladekontakten</p> <p>Remove the lid from the socket and connect the charging cable.</p>	
<p>Aktiver ladebryter i høyre spakkonsoll</p> <p>Activate charging by pressing the switch in the right hand side console.</p>	
<p>Kontroller i maskinens display at maskinen lader og nødvendig ladetid</p> <p>Machine display indicates charging and its process</p>	

Merk / Note:

Om strømmen brytes eller motordekslet åpnes under ladingen settes denne ikke automatisk i gang igjen.

If the power supply is interrupted or the rear cover is opened, charging will not automatically start.

Video av prosessen: https://www.youtube.com/watch?v=S_GpuUjVmI8






Instructional video: https://www.youtube.com/watch?v=S_GpuUjVmI8

Denne informasjonen er et supplement til maskinens førerhåndbok, bruk førerhåndboken for utfyllende opplysninger

This info is a supplement to the Operator's Manual, when in doubt use OM



Hurtiglading av ECR25 Electric / Fast charging (DC) ECR25 Electric

<p>Hovedstrømsbryter PÅ, i pos. 1</p> <p>Battery disconnecion switch ON, pos. 1</p>	
<p>Tenningsbryter AV, i posisjon 0</p> <p>Set ignition switch OFF, pos. 0</p>	
<ul style="list-style-type: none">• Åpne motorluken bak• Ta av beskyttelseshetten og sett i ladekontakten for hurtiglading• Lukk motorluken <p>NB! Bruk kun hurtiglader og kabler som er levert til maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Open rear cover• Remove the lid from the charging connector insert charging connector• Close the rear cover <p>NB! Use only chargers and cables delivered for the machine.</p>	
<p>Aktiver ladebryter i høyre spakkonsoll</p> <p>Activate charging by pressing the switch in the right hand side console.</p>	
<p>Kontroller i maskinens display at maskinen lader og nødvendig ladetid</p> <p>Machine display indicates charging and its process</p>	

Merk / Note:

Om ladesyklusen avbrytes, eller motorluken åpnes må hovedstrømmen brytes og prosedyren startes på nytt

If charging is interrupted or the rear cover is opened, switch off Battery disconnection switch and start process from the beginning

Video av prosessen: <https://www.youtube.com/watch?v=cgSh9d4rbd4>

Instructional video: <https://www.youtube.com/watch?v=cgSh9d4rbd4>

Denne informasjonen er et supplement til maskinens førerhåndbok, bruk førerhåndboken for utfyllende opplysninger

This info is a supplement to the Operators Manual, when in doubt use OM

